BC1
IT

adt-audio

TELCO SEND

TB – OFF

TELCO FEED

AUX4

LINE

PGM

LINE2

Hz 3k 2k 6k 8k >20k f_o

Hz 80 <20 .15k .3k .6k f_u

FILT

HI

20k

10k

kHz .25 1 4 8 20 f_o

MID2

INS

PRE

Hz .05 .2 .7 1.5 4 f_o

MID1

LOW 120Hz

EQ

AUX 1

PRE

AUX 3

PRE

AUX 4

PRE

HYBR

PAN L C R

CUT

PFL

20 10 + 0 – 20

PGM

GR 1 2

GR 3 4

GR 5 6

GR 7 8

GR 9 10

GR 11 12

A

CUT GR

B

FDR

-10 5 0 5 -10 -15 -20 -25 -30 -40 -50 -60 -85 -∞