BC-CTR3 BC3

TB
OSC
AUX MST
AFL
AUX 3
CUT
MST

TB
OSC
AUX MST
AFL
AUX 4
CUT
MST

PFL
SOURCE
TB-IN
SPK-SEL
CUT
MINI SPEAKER

2TR-1
2TR-2
2TR-3
2TR-4
2TR-5
2TR-6
2TR-7
2TR-8
SEL 2
SEL 3
EXTERNAL SOURCE

GR1-2
GR3-4
GR5-6
GR7-8
AUX 1
AUX 2
AUX 3
AUX 4
INTERNAL SOURCE

OFF
CUE
EXT
INT
AIR
PGM
ENABLE
PFL
TB-IN
MONO
CUT
CTR PHONES

CUE
EXT
INT
AIR
PGM
ENABLE
PFL
PFL RESET
PFL SINGLE
MONO
DIM
L<>R
Ø
AUTOCUT
CUT
CTR SPEAKER